

HSM-Schwickert

Eichendorffweg 29 ,71032 Böblingen
Tel. 07031/222743 Fax 07031/222884
e-mail: mail@hsm-schwickert.de



Betriebsanleitung des HSM-Sichtschutzsystem MEGA-FLIP

Bevor sie das Sichtschutzsystem MEGA-FLIP in Betrieb nehmen, bitten wir Sie die Betriebsanleitung genau durchzulesen. Nur so kann reibungsloser Einsatz gewährleistet werden.

Montage des Schildes

Visier einklinken und die ganze Einheit am Sturzhelm fixieren und anzeichnen, dabei darauf achten , Dass das untere Ende des Visiers den unteren Teil des Helmes überlappt. Am Schild das Papier an den Klebetaschen abziehen. Das ganze Andrücken und mit dem mitgelieferten Gummiband sichern.

Einlegen der Blätter

An dem Visier sind kleine Führungsleisten, in diese die einzelnen Blätter mit der Schlaufenautomatik einziehen. An der ersten Folie die Schlaufe abschneiden, damit sie nicht abgezogen werden kann. Das bewirkt, dass das darunter liegende Visier nicht zerkratzt werden kann. Dann nach Belieben mehrere Folien einziehen, die Schlaufe immer umlegen, die nächste Folie wieder andrücken. An der letzten Folie muss die Schlaufe oben liegen. Dadurch kann immer nur eine Folie abgezogen werden. Die nächste Schlaufe erscheint dann immer wieder an der gleichen Stelle. An der rechten Seite des Visiers, die Folien hinter die Leiste klemmen, das geschieht, indem man den rechten Seitenschutz nach hinten biegt und die Folien dann dazwischen klemmt. Sollte es einmal vorkommen, dass alle Folien verbraucht sind, dann einfach das auf- und Abklappbare Visier nach oben drücken.

Achtung nur Original HSM Scheiben und Blätter verwenden, da sonst keinerlei Gewähr für eine einwandfreie Funktion gegeben werden kann.

Die HSM-Sichtschutzsysteme sind nur eine Hilfe, kein Ersatz für die Brille die weiterhin getragen werden muss.